

화상회의 줌(ZOOM) 사용 시  
캠코더 연결 안내 매뉴얼

▶ 연결 안내도



1. 트라이포드(삼각대) 킥 슈를 빼주세요.



2. 카메라 밑에 퀵 슈를 달고 트라이포드에 고정시켜 주세요.



3. 캠코더 열고 하단에 마이크로SD카드를 넣어주세요.



4. 캠코더 오른쪽 손잡이에서 USB 단자를 빼주세요.



5. 캠코더 USB 단자와 캠코더 전원선을 연결해줍니다.





6. 멀티탭에 전원선을 꽂아주세요.



7. 캠코더에 마이크로 HDMI로 나오는 케이블 연결해주세요.



8. 캠코더에 연결한 HDMI를 연장 젠더에 연결해주세요.  
(기존 캠코더에 들어있는 HDMI 케이블이 짧아서 연결합니다.)



9. 연장 젠더 반대쪽에는 HDMI 긴 케이블을 연결합니다.





10. HDMI 연장 젠더에 연결한 HDMI 케이블을 캡처보드 HDMI IN에 연결합니다.



11. 캡처포드 전원선을 컴퓨터 본체 또는 노트북 USB 단자에 연결합니다.



캡처포드 전원 연결선  
을 컴퓨터 본체 및 노트  
북 USB 단자에 연결

12. 캠코더에서 컴퓨터 또는 노트북 연결 완성입니다.

