< 마이크 초기 설정 메뉴얼 >

▶ 마이크 구성품

▶ 마이크 사용시 주의사항

1. 마이크 설명서를 꼭 한번 읽어보신 후 사용하시길 바랍니다.
2. 초기에는 배터리가 없어 건전지를 넣어서 사용하시길 바랍니다. (AA) *4개

▶ 마이크 설정법

1. 건전지를 마이크 앞면에 장착합니다.

2. 마이크 윗면에 있는 OFF에서 ON으로 변경합니다.

3. 송신기(Transmitter)에 핀마이크를 장착합니다.

4. 수신기(Receiver)에 모바일 장치 연결 케이블을 장착합니다.

5. 수신기 케이블을 카메라 마이크에 장착합니다.

6. 수신기를 카메라 옆면에 장착합니다.

7. 수신기를 캠코더에 장착한 모습입니다.

8. 마이크 좌측에 있는 CH(채널) VOL(볼륨) 조절키로 마이크 설정을 조절합니다.

※ 주의사항 ※

설정을 바꿀려면 CH와 VOL 버튼을 꾹 눌러서 사용하셔야 합니다.

VOL는 수신기, 송신기 모두 “5” 사용을 권장드립니다.

9. 수신기와 송신기의 채널이 같게 사용하셔야 합니다.

※ 주의사항 ※

옆 강의실에서 같은 채널을 사용할 경우, 잘못 녹음 될 수 있습니다.