< 보야 마이크 초기 설정 메뉴얼 >

▶ 마이크 구성품

▶ 마이크 사용시 주의사항

1. 마이크 설명서를 꼭 한번 읽어보신 후 사용하시길 바랍니다 .
2. 초기에는 배터리가 없어 건전지를 넣어서 사용하시길 바랍니다 . (AA) *4 개

▶ 마이크 설정법

1. 건전지를 마이크 옆면에 장착합니다 .

2. 마이크 윗면에 있는 OFF 에서 ON 으로 변경합니다 .

3. 송신기에 다중 방향 라발리에 마이크를 장착합니다 .

4. 수신기에 미니 플러그 케이블을 장착합니다 .

5. 마이크 SET를 누르면 설정 변경이 가능합니다.

6. “Press +&- to unlock” 문구가 나오면 “+”와”-”를 동시에 누릅니다.

※ 설정을 통해 마이크 주파수 , 음량 설정이 가능합니다.

7. 와이어리스 수신기를 캠코더 옆 손잡이에 걸어주세요.

8. 와이어리스를 손잡이에 걸으면 이런 모습입니다.

9. 와이어리스 수신기를 캠코더 오디오 단자에 연결해주세요.